ZS-6180 LAN / GP-IB CONVERTER 取扱説明書



第3版



T183-0027 東京都府中市本町 2-13-37 TEL. 042-368-2126 FAX. 042-364-0067 URL <u>http://www.zenisu.co.jp/</u>

改版履歴

版	年月日	内容
1	2004/03/01	初版
2	2004/09/08	INC,INCBコマンド追加
		用語集一部削除
3	2005/06/27	誤字脱字修正

はじめに

このたびは、ZS-6180をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ZS-6180は、LAN/GP-IB変換器です。ZS-6180をよりご活用頂くためにも、製品は、本書の内容を十分にご理解されてからご使用ください。

この取扱説明書は、製品の使用中に分らないことが出てきたとき、いつでも読み返せるよう、大切に保管して ください。また、誰かに取り扱いを説明するときには、この取扱説明書を必ず読み返すようにしてください。

取扱説明書が汚れるなどして内容を読むことができないときや紛失したときは、お求めの販売店または株式会 社ゼニス計測システムの各営業所に相談してください(CD-ROMの中には本書がPDFファイルとして収められていま す)。

本製品をお使いいただくには、DOS/VコンピュータやWindows^(R)についての一般的な知識が必要です。

この取扱説明書は、お読みになるユーザーがDOS/VコンピュータやWindows^(R)の使い方については既にご存知な ことを前提に、製品の使いかたを説明しています。もし、DOS/VコンピュータやWindows^(R)についてご不明な点が ありましたら、それらの説明書や関係書籍等を参照してください。

ご注意

- 1. 本製品の外観や仕様および取扱説明書に記載されている事項は、将来予告なしに変更することがあります。
- 2. 取扱説明書による記載の全ての事項について、株式会社ゼニス計測システムから文書による許諾を得ずに 行う、あらゆる複製や転載を禁じます。
- 3. この取扱説明書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標および登録商標です。
- 4. 取扱説明書の内容を十分に理解しないまま本製品を扱うことは、絶対にお止めください。

製品の保証について 保証規定

1. 保証の範囲

- 1.1 この保証規定は、株式会社ゼニス計測システム(以下「ゼニス計測システム」という)が製造・出荷し、 お客様にご購入いただいたハードウェア製品に適用されます。
- 1.2 ゼニス計測システムによって出荷されたソフトウェア製品については、ゼニス計測システム所定のソフト ウェア使用許諾契約書の規定が適用されます。

2. 保証条件

ゼニス計測システムは、以下の条項に基づき製品を保証いたします。不慮の製品トラブルを未然に防ぐ ためにも、あらかじめ各条項をご理解のうえ製品をご使用ください。

- 2.1 この保証規定はゼニス計測システムの製品保証の根幹をなすものであり、製品によっては、その取扱説明 書や保証書などで更に内容が細分化され個別に規定されることがあります。したがって、ここに規定する 各条項の拡大解釈による取扱いや特定目的への使用に際しては十分にご注意ください。
- 2.2 製品の保証期間は、製品に添付される「保証書」に記載された期間となり、ゼニス計測システムは、保証 期間中に発見された不具合な製品について保証の責任をもちます。
- 2.3 保証期間中の不具合な製品について、ゼニス計測システムは不具合部品を無償で修理または交換します。 ただし、次に記載する事項が原因で不具合が生じた製品は保証の適用外となります。

取扱上の不注意、事故、製品の誤用や乱用による故障または損傷 移動時の落下等による故障または損傷 ゼニス計測システム以外が製造または販売した部品の使用による故障または損傷 製品の改造、不当な修理またはご使用者の責任に帰すと認められる故障または損傷 本製品に接続している他の機器、その他外部要因による故障または損傷 火災、地震、水害、落雷、その他天災地震、公害等による故障または損傷 消耗部品の取り替え ゼニス計測システムが指定した会社以外での調整や保守、修理など 本製品付属の保証書の提示がない場合(コピーでも可)

以上の事項の場合、有料にて修理等をお引き受けいたします。

- 2.4 ゼニス計測システムから出荷された後に災害または第三者の行為や不注意によってもたらされた不具合 および損害や損失については、いかなる状況に起因するものであってもゼニス計測システムはその責任を 負いません。
- 2.5 原子力関連、医療関連、鉄道等運輸関連、ビル管理、その他の人命に関わるあらゆる事物の施設・設備・ 器機など全般にわたり、製品を部品や機材として使用することはできません。もし、これらへ使用した場 合は保証の適用外となり、いかなる不具合および損害や損失についてもゼニス計測システムは責任を負い ません(ただし、本製品購入時の特別保証契約された場合を除く)。
- 2.6 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については、ゼニス計測システムはその 責任を負わないものとします。

3.修理依頼の方法

- 3.1 ご購入いただいた製品に不具合が生じ修理の依頼をなされるお客様は、ゼニス計測システム製品販売会社 または弊社へお問い合わせ・お申し込みください。
- 3.2 製品の修理は、不具合製品をお送り頂いて修理または交換し、ご返送するセンドバック方式で行います。 修理のご依頼にあたっては、保証書を製品に添え、ご購入時と同程度以上の梱包状態で、お客様の責任の もとに安全な輸送方法でお送りください。

概要

ZS-6180 は、LAN と GP-IB 間の通信を仲介するインターフェース変換器です。本機器は LAN アダプタを搭載したコンピュータからのコマンドにより、GP-IB コントローラとして機能します。



[システム構成例]

上図で、PC#1 と PC#2 は各々ZS-6180 を介して GP-IB コントローラになることが可能です。また、GP-IB ケーブ ルのケーブル長の制限が、LAN ケーブルやハブを使用することで改善されます。さらに VPN 機能を使用することで、 社外間制御を行うことも可能になります (VPN 機能の実装に関するサポートは、弊社では行いません)。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書では、本製品を安全にお使いいただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防ぐために、 次の表示を使用して説明しています。注意事項を守っていただけない場合、どの程度の被害があるかを表してい ます。



5 : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



ま 人が傷害を負う危険性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。注意事項を守っていただけない場合、起こる可能性のある傷害または事故の内容を表しています。



: 発煙または発火の可能性が想定されることを示しています。



感電の可能性が想定されることを示しています。



: けがを負う可能性が想定されることを示しています。



高温による傷害の可能性が想定されることを示しています。



破裂の可能性が想定されることを示しています。



— 感電や火災の危険があります



本製品に添付の CD-ROM は、CD-ROM 対応プレーヤー以外では、絶対に 使用しないでください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカ を破損するおそれがあります。



本製品を分解・改造しないでください。火災・感電および故障の原因と なります。

万一、煙が出ている・変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用 すると、火災・感電の原因となります。すぐに本製品の本体、周辺機器 の電源スイッチを切り、それらの電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

水・油の散る場所、湿気やほこりの多い場所や屋外では、使用したり 置いたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。

濡れた手で機器を取り扱うことは絶対にお止めください。感電することが あります。

金属物やそのカケラ、水やその他の液体など、もし異物が機器の内部に 入った場合は、すぐにコンピュータおよび機器の電源を切ってください。 そのままで使用すると、火災を起こしたり、感電したりする事があります。



— 取り扱いかたによっては、けがをしたり機器を損傷したりすることがあります ――



環境

直射日光の当たるところや、極端に高温になるところ、または低温になる ところ、湿度の高いところ、強い磁気を帯びた場所などでは使用しないで ください。機器の故障や誤動作の原因になります。

結露

環境に急激な温度差が生じると結露します。もし結露したときは、必ず 時間をおき、結露がなくなってからご使用ください。結露したまま使用 すると、機器は誤動作をしたり故障したりすることがあります。

落下

機器の持ち運びは慎重に行ってください。落としたりすると、けがをしたり、機器の故障の原因になります。

過電圧・過電流

ケーブルを脱着するときは、コンピュータおよび接続機器の電源を必ず 切ってください。電源を入れたままケーブルの脱着を行うと、過電圧や 過電流によって機器を壊すことがあります。

静電気

機器を静電破壊から守るため、基板上の IC やコネクタの接触部分には手を触れないでください。不用意に触ると、身体に帯電した静電気によって 機器を壊すことがあります。

腐食

コネクタのピンには直接、手を触れないでください。接触不良の原因に なります。

本製品に液体を付着させないでください。 本製品に水などの液体を付着させると、感電や火災の原因となることが あります。

梱包箱の中身をご確認ください

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているか、このチェックリストを見ながら順番にご確認ください。万一、 添付品が足りない場合や、破損していた場合は、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

ZS-6180 本体

DC 入力ケーブル(別売りの AC アダプタを購入しない場合に限りサービスとして添付します)

ユーティリティ CD-ROM

保証書

チェックリスト

ユーティリティ CD-ROM の内容

¥	Readme.txt ファイルが収めてあります。取扱説明書等に不備が あった場合や、仕様変更など重要な内容を含んでいますので、 はじめにお読み下さい。
¥MANUAL	この取扱説明書が収めてあるフォルダ
¥LANTRONIX	COM Port Redirector for Win32 が収めてあるフォルダ
¥SAMPLE¥LANTRONIX¥VB6	Telnet エミュレータを ComPort Redirector を使って VB6 で作ったサンプルを収めてあるフォルダ
¥SAMPLE¥LANTRONIX¥VBNET	Telnet エミュレータを ComPort Redirector を使って VB.NET で作ったサンプルを収めてあるフォルダ
¥SAMPLE¥LANTRONIX¥VC6	.Telnet エミュレータを ComPort Redirector を使って VC++6 で作ったサンプルを収めてあるフォルダ
¥SAMPLE¥LANTRONIX¥VCNET	Telnet エミュレータを ComPort Redirector を使って VC++.NET で作ったサンプルを収めてあるフォルダ
¥SAMPLE¥TCPIP¥VB6	Telnet エミュレータを TCP/IP を使って VB6 で作った サンプルを収めてあるフォルダ
¥SAMPLE¥TCPIP¥VBNET	Telnet エミュレータを TCP/IP を使って VB.NET で作った サンプルを収めてあるフォルダ
¥SAMPLE¥TCPIP¥VC6	Telnet エミュレータを TCP/IP を使って VC++で作った サンプルを収めてあるフォルダ
¥SAMPLE¥TCPIP¥VCNET	Telnet エミュレータを TCP/IP を使って VC++.NET で作った サンプルを収めてあるフォルダ
¥SAMPLE¥TCPIP¥LINUX	.Telnet エミュレータを TCP/IP を使って Linux 用に作った サンプルを収めてあるフォルダ

目次

- 第1章 製品仕様
- 第2章 外観
 - 1.寸法図
 - 2. 各部の名称
- 第3章 本体の設定
 - 1.本体に設定する IP アドレスを考えます
 - 2.ホスト PC に、本体の仮 IP アドレスを設定します
 - 3. ZS-6180本体に IP アドレスを設定します
- 第4章 『COM Port Redirector for Win32』のインストール方法
 - 1. 『COM Port Redirector for Win32』をホスト PC にインストールします
 - 2.『COM Port Redirector for Win32』の仮想 COM ポートを設定します
- 第5章 プログラムの考え方
- 第6章 コマンド説明
- 第7章 サンプルプログラム
 - 1. Lantronix 社の ComPort Redirector を使用した Telnet エミュレータ
 - 2. Winsock API を使用した TCP/IP の Telnet エミュレータ
 - 3. Linux 上で動作する TCP/IP の Telnet エミュレータ
- 第8章 用語集

第1章 製品仕様

名称 LAN/GP-IB コンバータ

型番 ZS-6180F

インターフェース

(1) LAN 部

規格 媒体タイプ 媒体アクセス制御 変調 / 符号化方式	: IEEE802 : 10BASE : CSMA/C : ベースバ	.3 -T または 100 D ンド / マンチ	BASE-TX ェスタ符	(自動切替) 号化 4B5B,N	IRZ
伝送速度	: 10BASE	-T 10Mbps、	100BAS	E-TX 100MI	bps
伝送媒体	:2対4芯	UTP カテゴリ	リ5ケース	ブル	
インピーダンス	: 100				
コネクタ	: RJ45-8 t	ピンモジュラコ	コネクタ((ISO8877 準持	拠)
	PIN#	SIGNAL	PIN#	SIGNAL	
	4		•	- エン	1

PIN#	SIGNAL	PIN#	SIGNAL
1	TX+	2	TX-
3	RX+	4	N.C.
5	N.C.	6	RX-
7	N.C.	8	N.C.

最大セグメント長 : 100m 配線形態 : スター型 サポートプロトコル : ARP, TCP/IP, UDP/IP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, BOOTP, TFTP, AutoIP, HTTP

(2)GP-IB 部

規格

: IEEE 488.1-1987 に準拠

インターフェース機能

SH1	ソースハンドシェークの全機能あり
AH1	アクセプタハンドシェークの全機能あり
T5	トーカの全機能あり
L3	リスナの全機能あり
SR1	シリアルポールの全機能あり
RL1	リモート / ローカルの全機能あり
PP0	パラレルポールの機能なし
DC1	デバイスクリアの全機能あり
DT1	デバイストリガの全機能あり
C1	システムコントローラ機能あり
C2	IFC 送信機能あり
C3	REN 送信機能あり
C4	SRQ 応答機能あり
C27	インターフェースメッセージ送信機能あり
	ハンドシェークに同期して制御する機能あり

メディアタイプ : ピギーバック方式アンフェノールタイプ24ピンケーブル、総延長20mで 1本のケーブル長は4m以下

バッファメモリ		
送信用	:	8 KByte
受信用	:	8 KByte
外形寸法	:	82mm(w) x 30mm(h) x 126mm(d)
重量	:	360g
電源電圧	:	+5V _{DC}
消費電流	:	500mA 以下
温度	:	0 ~+85 (運用 / 保管時)
湿度	:	5%~95%(運用時:但し結露しないこと)
添付品	:	取扱説明書(本書)
		ユーティリティ CD-ROM DC 入力ケーブル (AC アダプタ別売 (LV10-05SE)) 保証書
添付 CD-ROM の内容	:	取扱説明書の PDF ファイル、サンプルプログラム、ツール類
対応機種	:	10BASE-T または 100BASE-TX のイーサネットをアクセス可能なコンピュータ
対応 0S	:	TCP/IP または UDP/IP を使用可能な全ての OS

第2章 外観

1. 寸法図



2. 各部の名称



ゴム足

標準で貼付されています。

データ送信表示灯

本製品がホスト PC に対してデータを送信した場合に点灯します。

データ受信表示灯

本製品がホスト PC からデータを受信した場合に点灯します。

トーカ表示灯

本製品がGP-IBデバイスのトーカモードになった場合に点灯します。

リスナ表示灯

本製品が GP-IB デバイスのリスナモードになった場合に点灯します。

作動中表示灯

電源供給コネクタに+5V_{DC}を供給して、更に電源スイッチを ON の状態にすると点灯します。

GP-IB コネクタ

GP-IB ケーブルを接続するコネクタです。

LAN コネクタ

ホスト PC とリンクする為の LAN ケーブルを接続する RJ-45 のコネクタ。Hub を介さない場合はクロスケ ーブルで、Hub を介す場合はストレートケーブルで接続してください。

電源スイッチ

電源を回路に投入するスライドスイッチです。

電源供給コネクタ

AC アダプタ等からの+5V_{DC}をここに入れます。

第3章 本体の設定

この章で行う本体の設定は、本体への IP アドレス設定のみです。 手順項目として、次のように行っていきます。

本体に設定する IP アドレスを考えます。

IP アドレスを本体に設定するために使用するホスト PC に、 本体の仮 IP アドレスを設定します。ホスト PC 自体に設定 されるのであって、本体へはまだ設定されません)

本体自身へ IP アドレスを設定します。

1.本体に設定する IP アドレスを考えます。

(例) ipconfig 🛃

ZS-6180 のホストとなるホスト PC で、コマンドプロンプト(MSDOS プロンプト)を起動します。そこ で、ipconfig コマンドを実行します。

🔤 อรุวหี วัณววัห	- 🗆 🗙
C:¥>ipconfig	^
Windows IP Configuration	
Ethernet adapter ローカル エリア接続 4: Connection-specific DNS Suffix .: IP Address: 192.168.1.14 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.1	
C:¥>	
	-

ipconfig コマンドの結果で、自分のネットワーク部の値が分かります。

	2 進奴表記	
IPアドレス 192.168.1.14	11000000. 10101000. 00000001.	00001110
サブネットマスク 255、255、255、0	11111111. 1111111. 111111.	00000000
192.168.1.X	AND 11000000. 10101000. 00000001.	****
	ネットワーク部	ホスト部

この例では、ネットワーク部が **192.168.1** となります。ホスト部は、誰も使用していない番号を付けます。 ZS-6180 の IP アドレスを決めるのに、 IP アドレスのネットワーク部は上記の通り決められます。ホスト部 に関しては、ホスト部の空き番号はネットワーク管理者がご存じなので、ZS-6180 用に割り当ててもらって ください。そのネットワーク部とホスト部を合わせたものが ZS-6180 の IP アドレスとなります。

2.ホスト PC に、本体の仮 IP アドレスを設定します。

ZS-6180の保証書をお手元にご用意ください(保証書に貼付されている MAC アドレスを参照します)。

ZS-6180 と LAN を接続してください。

AC アダプタと 100V コンセントを接続し、AC アダプタと ZS-6180 を接続します。そして、ZS-6180 の電源 スイッチをオンに入れてください。

上記『1.本体に設定する IP アドレスを考えます。』のところで決定したアドレスが、説明のため、以後『192.168.1.33』であるとします。また、保証書に貼付された MAC アドレスが、説明のため、以後 『00-20-4A-80-29-BC』であるとします。設定者は、この IP アドレスと MAC アドレスは、ご自分の値 に読み替えてください。

ZS-6180 のホスト PC で、コマンドプロンプト(MSDOS プロンプト)を起動します(既に起動していれば、 それをご使用ください)。これよりホスト PC に、ZS-6180 の仮 IP アドレスを設定します。これは、ホス ト PC に設定されるだけで、これだけでは ZS-6180 には何もされないことに注意してください。 コマンドプロンプトに次のコマンドを入力し、実行します。



(例) <u>arp -s 192.168.1.33 00-20-4a-80-29-bc</u> 🛃

3. ZS-6180 本体に IP アドレスを設定します。

すると、『ホストへ接続できませんでした』などとエラーが表示されますが、このメッセージは無視して ください。

続いてコマンドプロンプトに次のコマンドを入力し、実行します。

(例) <u>telnet 192.168.1.33 9999</u> 🖌



すると画面が消去され、以下のような画面になります。



ここで、『Press Enter to go into Setup Mode』と表示されるので、 スキイリターンキーを押してください。リターンキーを押さずに放っておくと、『ホストとの接続が切断されました』等のメッセージが表示され、telnet は終了してしまいます。

リターンキーを押した後、以下のように表示されていきます。 (例)

🛤 Telnet 192.168.1.33		- 🗆 🗙
MAC address 00204A8029BC Software version 01.2 (03021)	0) XPT	
Press Enter to go into Setup	Mode	
*** basic parameters Hardware: Ethernet TPI IP addr - 0.0.0.0/DHCP/BOOTP, DHCP device name : not set	/AutoIP, no gateway set	-
	•	
Change Setup: 0 Server configuration 1 Channel 1 configuration 3 E-mail settings 5 Expert settings 6 Security 7 Factory defaults 8 Exit without save 9 Save and exit	Your choice ? _	
		-

『Your choice ?』と訊かれているので『0』を入力します。すると今度は IP アドレスを入力するよう促 されます。ここで、『1.本体に設定する I P アドレスを考えます。』のところで決定した ZS-6180 の IP アドレスを入力します。下図の画面イメージで、ユーザが入力するところは白の下線で示した場所 です。

(例)

🔤 Telnet 192.168.1.33	- 🗆 🗙
Change Setup: 0 Server configuration 1 Channel 1 configuration 3 E-mail settings 5 Expert settings 6 Security 7 Factory defaults 8 Exit without save 9 Save and exit Your choice ? <u>0</u>	
IP Address : (000) <u>192</u> .(000) <u>168</u> .(000) <u>1</u> .(000) <u>33</u> Set Gateway IP Address (N) N Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (0) Change telnet config password (N) N	
Change Setup: 0 Server configuration 1 Channel 1 configuration 3 E-mail settings 5 Expert settings 6 Security 7 Factory defaults 8 Exit without save 9 Save and exit Your choice ?	-

再度『Your choice ?』と訊かれているので、今度は『9』を入力して設定値を ZS-6180 本体に保存します。

(例) S Exit without save 9 Save and exit Your choice ? 0 IP Address : (000) 192.(000) 168.(000) 1.(000) 33 Set Gateway IP Address (N) N Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (0) Change telnet config password (N) N Change Setup: 0 Server configuration 1 Channel 1 configuration 3 E-mail settings 5 Expert settings 6 Security 7 Factory defaults 8 Exit without save 9 Save and exit Your choice ? 9 Parameters stored ... ホストとの接続が切断されました。 C:¥)_

これで、ZS-6180本体への IP アドレスの設定が終わりました。

第4章 『COM Port Redirector for Win32』のインストール方法

この章では、ZS-6180 に対してのプログラム方法を TCP/IP や UDP/IP を意識しないで使用することができる、ラントロニクス社製の『COM Port Redirector for Win32』のインストール方法を説明します。

この『COM Port Redirector for Win32』は、ユーザアプリケーションプログラムに対して仮想的な COM ポート を提供します。ユーザアプリケーションプログラムは、この仮想 COM ポートに対してシリアル通信を行うことで、 その通信情報を『COM Port Redirector for Win32』が Telnet 接続をエミュレーションし、イーサネットで接続さ れた他の機器と通信することができます。『COM Port Redirector for Win32』は、Windows® 95/98/Me/XP/NT/2000 で動作します。

もし、ユーザアプリケーションプログラムを TCP/IP または UDP/IP で記述するのであれば、 本章は読み飛ばして構いません。

この章の手順は、次のように行っていきます。

『COM Port Redirector for Win32』をホスト PC にインストール します。

『COM Port Redirector for Win32』の仮想 COM ポートを設定し ます。

1. 『COM Port Redirector for Win32』をホスト PC にインストールします。

CD-ROMの中の『LANTRONIX』フォルダの中の『RED32BIT.EXE』を実行します。 実行すると、以下のような画面になります。





これで、このプログラムのインストール作業は終了しました。

2. 『COM Port Redirector for Win32』の仮想 COM ポートを設定します。

スタートメニューから、【プログラム】 【Lantronix Redirector】 【Configuration】を選択して ComPort redirector を起動します。すると以下のような『RDCfg』画面が表示されます。

Adversed Port Configuration Redwest Configur この、画面上の左側にある『Com Setup』ボタンを クリックして『Port Setup』画面を表示します。

以下のような画面になります。



左記『Port Setup』画面で、仮想 COM ポートに設定 する COM ポート番号をチェックします。

チェック後、『OK』ボタンをクリックし、再び 『RDCfg』画面に戻ります。

以下のような画面になります。



左記『RDCfg』画面上の右側にある『Add IP』ボタンをクリックして『IP Service Setup』画面を表示します。

以下のような画面になります。



以下のような画面になります。

Redeent Total . To

Port Settings

Disconnect Help Save

Movella

Move Dogn

Add IPS

Add

Que

Bernet.

Roome

Advanced Ege Selve

Sileri Hode

Shinar 5-6

0

左記画面の例では『Host』、『TCPPort』の各欄に、 既に値が設定されていますが、最初は空欄になってい ます。

『Host』の項目には ZS-6180 の IP アドレスを入れ てください。また、『TCPPort』には常に『3000』を 入れてください。

設定が完了した後、『OK』ボタンをクリックし、再 び『RDCfg』画面に戻ります。

左記『RDCfg』画面上の下側にある『Save』ボタン をクリックして『Config Info』画面を表示します。





左記『Config Info』画面上の中央にある『OK』ボタ ンをクリックして設定値を保存します。その後、再び 『RDCfg』画面に戻ります。

|--|



左記『RDCfg』画面上の下側にある『Close』ボタンをクリックして ComPort redirector を終了します。

以上の操作で、仮想 COM ポートが使用できるようになります。また、OS の違いにより、ボタンの表示などが多少変化するかもしれませんが、その際は表示されるメッセージに従って操作して ください。

第5章 プログラムの考え方

ZS-6180 との通信プログラムは、ホスト PC がクライアント、ZS-6180 がサーバとしたプログラムになります。 このとき、クライアント側のプログラムは『ZS-6180 とリンクを確立する』『ZS-6180 と GP-IB 制御のための 通信を行う』『ZS-6180 とのリンクを解除する』という3つのブロックで構成されます。



GP-IB 通信制御時のアクセス詳細

ZS-6180 へのコマンドは、ASCII コードを使用した3~4文字のコマンド名や、それに続くパラメータ(文字列) で構成されます。コマンドには、制御コマンド、データ出力コマンド、データ要求コマンドなどがあります。ZS-6180 は、ホスト PC からのコマンドを受信すると、そのコマンドに対応する制御を行った後にそのコマンドに対応した 応答メッセージをホスト PC に送出します。したがって、ホスト PC はコマンドを ZS-6180 に送出する都度、戻っ てくる応答メッセージを受信してから次のコマンドを送出してください。

コマンド実行後の応答メッセージは、ASCIIコードで構成される以下の種類があります。

ホスト PC に返すデータがない制御コマンド、またはデータ出力コマンド (ケース 1、2)
ホスト PC にデータを返すデータ要求コマンドなど (ケース 3)
フォーマットエラーがあったとき(ケース1、2、3)
タイムアウトエラーがあったとき(ケース 1、2、3)
オーバフローエラーがあったとき(ケース 1、2、3)
パラメータエラーがあったとき(ケース 1、2、3)
内部エラーがあったとき(ケース 1、2、3)
SRQ が発生したとき、ホスト PC からのコマンド送信なしで ZS-6180 から送出さ
れてきます。(ケース4)

TCP/IP プログラミングをする人で、ポート番号を変更したい場合

ここでは、ComPort redirector を使用しないで、TCP/IP のアプリケーションを作成する人のために、ZS-6180 の ポート番号の変更方法を示します。なお、この変更を行うと、仮想 COM ポートが正しく動作しなくなりますので、 該当者以外の人はこの変更を行わないでください。

はじめに Web ブラウザ (インターネットエク スプローラやネットスケープナビゲータ等)を 起動してください。そして、URL アドレスに設 定された ZS-6180 の IP アドレスを入れてください。

(例) <u>http://192.168.1.33</u> **√** すると、右図のようにメニューが開きます。

A と示された『Port Properties』を選択されて いるのを確認してください(されていなければ選 択してください)。選択されていれば、ボタンが 橙色になります。

Bと示された『Local Port』の値がポート番号です。ここの値を望むポート番号に設定してください。なお、出荷時は 14000 と設定しています。 元に戻すときは、この値を再設定してください。

C と示された『Update Settings』をクリックして設定完了です。

正常な動作をしなくなる恐れがありますので、その 他の項目は決して変更しないでください。

1/2510	Selected Channel : 1		
Menu	Settal Post Settings		
HE Configuration	for mineral	Den111	
ana Propulsiv	A	18201	
Fel Properties	Charaiter Size	2 (4	
the behops	Path	Interna	
to date Gelfings		P.	
lect Channel	C C	CTSHTS Hardware	
Chandrall	Comparison in the Second		
	and the second second second	Country	- 7
		ST.	_
	Construction from	A Tradition No.	_
	A second second second second	The second second second	11
	automorphic Constraints	Telefore la set	-
	a set a s	The Artis Contained Status	_
	Status .		
	Dolle and Connection	1	
	Ramate P Address		_
	Renute Pert		
	Local Port	and the second se	
	Thesh Mode lagest Didtor (Line to Metacolic)		
	(in Artice Connection	Cruatite	
	On Passive Calmetten	Creative	3
	Al Time To Disconnect	Organia	
	Thesh Mode is not find to distance in Lines		
	Un Actor Convertion	Ovjatte	
	On Passing Connection	Cruatia	
	All Tonie To Disconnect	Organia	
	Parking Name		
		(Por sens	
	and the second se	Vote Comment Class	_
	Tanta Charles		_
	There is a second se	1 Contraction of the local sectors of the local sec	-
	Sand monargate Alter Sends Lary		_
	Bandstras Define 3-Bitle Deguerro e	0	_
	Band Character Ft	1	
	Send Character 82		
	Additional Settings		
	Disconnect Bude	Pignore \$77R	
	Chara for C796, O To Decoment	Osam	
	PotPasseod	Critable	
	Terral Mode	Colama	
	inactive Timenul	Crates	
	machels Tarrel	1.1	_
	PollParentel		

第6章 コマンド説明

1.コマンドの送出方法

ホスト PC からのコマンドは、

(17) (R) (F)

の順で送出します。 🖾は 0x0d、 🛄は 0x0a の値です。 コマンドは 🗈コロンで区切って、連続して送出することが可能です。

1 Signa (1) S

これをマルチコマンドと呼びます。マルチコマンド機能の有無は、コマンド MCE と MDC で行います。 マルチコマンドを受信した ZS-6180 は、そのコマンドを順次実行し、全コマンドの実行を完了後、応答メッ セージをホスト PC に送信します。この応答メッセージは最後に実行したコマンドのものです。したがって、 応答メッセージでデータを返す7つのコマンド(INP、INPB、IND、INDB、INC、INCB、RDS)のいず れかをマルチコマンドで使用する場合、必ずコマンド列の最後にしてください。また、マルチコマンド実行 中にエラーが発生した場合は、その時点でコマンドの実行を終了し、エラーの応答メッセージをホスト PC に 返します。

2.コマンドのフォーマット

コマンドのフォーマットは次のようになります。



アドレスまたはパラメータが複数の場合、カンマ(,)で区切ります。アドレスは10進2桁コード、パラメ ータおよびデータは10進2桁と16進2桁のコードがあります。コマンドによってはセミコロン(;)以 下が不要なコマンドがあります。

3.内部送受信パッファメモリ

ZS-6180 は、ホスト PC から送出されるコマンド、データ、デリミタ (^{$c_n + L_p$})を内部受信バッファメモリ に格納した後にコマンドを実行します。内部受信バッファメモリのサイズは、デリミタを含めて 8 Kバイト です。もし、ホスト PC から 8 Kバイト以上送出されてきた場合、ZS-6180 は **O-ERR** を返します。

GP-IB 機器からデータを受信する場合、データは内部送信バッファに格納されます。この内部送信バッファの サイズは8 Kバイトです。もし、GP-IB 機器からの受信データが8 Kバイトを超える場合、GP-IB データの受 信は ZS-6180 までは行われますが、内部送信バッファには格納せず廃棄します。



4.GP-IB アドレス

プログラムの初期化に於いて、ZS-6180 の GP-IB アドレス設定コマンドを実行してください。 コマンド名は SGA です。詳細は、本章の SGA 項目を参照してください。

5.SRQ に関して

ZS-6180 には、GP-IB の SRQ の発生をホスト PC に通知する SRQE モードと、通知しない SRQD モードがあります。

SRQEモード

割り込み処理機能を有効にするコマンドです。SRQ が発生すると、ホスト PC に SRQ メッセージを送出 します。但し、コマンド実行中に SRQ が発生した場合には、そのコマンドの実行完了後(応答メッセー ジをホスト PC に返した後)に SRQ のメッセージを送出します。

SRQDモード

割り込み処理機能を無効にするコマンドです。SRQ が発生してもホスト PC には通知しません。電源スイッチ ON 直後は、このモードに設定されています。

6.エラーメッセージに関して

以下の表は、応答メッセージとして送出されるエラーコードとその内容を示したものです。

エラーコード	内容
F-ERR	■ コマンドの書式に誤りがありました。
(Format Error)	■ 指定アドレスの数が 31 個を超えました。
	■ 送出データの数が 4096 個を超えました。
	■ マルチコマンドに於いてデータを送るコマンドを最後にしませんでした。
G-ERR	■ GP-IBのハンドシェークに費やした時間が、TOE コマンドで設定した時間を超
(Timeout Error)	えました。
	■ ZS-6180 がトーカモードの時、リスナ機器が存在しないのにデバイスディペン
	デントメッセージを送出しようとしました。
O-ERR	■ ホスト PC から送出されたコマンド(またはマルチコマンド)が、デリミタ
(Overflow Error)	(<u>[CR] [LF]</u>) を含めて 8K バイト以上ありました。
P-ERR	■ 各コマンドのアドレスまたはパラメータの値が範囲外でした。
(Parameter Error)	■ バイナリデータが 0~F 以外の値でした。
R-ERR	■ ZS-6180 内部エラーが発生しました。本体パネルの LED が点灯または点滅し
(Internal Error)	続けます。

ZS-6180 は **G-ERR** が発生したとき、GP-IB バスに **UNT**(0x5f)および **UNL**(0x3f)を送出し通信を停止 します。ユーザはトーカおよびリスナの設定をやり直してください。

ZS-6180 は **R-ERR** が発生したとき、以後のコマンドをいっさい受け付けなくなります。電源を一度切ってから、再び電源を入れて再起動してください。

R-ERR 以外のエラーでは、エラーが発生した時点でコマンドの処理を中断します。

7.電源 ON 直後の初期設定に関して

パラメータの初期設定は次の通りです。		
GP-IB アドレス	:	0
GP-IB デバイスメッセージ送出時のデリミタ	:	CR LF EOI
GP-IB タイムアウト機能	:	25.5秒
SRQ モード設定	:	SRQDモード
マルチコマンドモード設定	:	無効

ZS-6180 は、電源 ON 直後、自動的に IFC を実行し、REN を真にし、リモート状態にします。 そして、ホスト PC からのコマンド待ち状態になります。

8.コマンド一覧

ZS-6180の使用可能コマンドは次の通りです。

コマンド名	機能
REM	REN 信号を真に設定し、全機器をリモート状態にします。
IFC	全機器のインターフェース機能を初期化します。
DCL	全機器を初期化します。
SDC	特定機器を初期化します。
GTL	(1)REN 信号を偽に設定し、全機器をローカル状態にします。
	(2)特定機器をローカル状態にします。
LLO	全機器をローカル状態禁止に設定します。
GET	特定機器にトリガを発行します。
CMD	インターフェースメッセージを送出します。
TAD	特定機器をトーカに設定します。
LAD	特定機器をリスナに設定します。
DAT	ASCII 文字列データとしてデバイスメッセージを送出します。
DATB	バイナリデータとしてデバイスメッセージを送出します。
OUT	リスナ機器指定付きの DAT コマンドです。
OUTB	リスナ機器指定付きの DATB コマンドです。
IND	ASCII 文字列データとしてデバイスメッセージを受信します。
INDB	バイナリデータとしてデバイスメッセージを受信します。
INP	トーカ機能指定付きの IND コマンドです。
INPB	トーカ機能指定付きの INDB コマンドです。
INC	受信バイト数設定機能付きの INP コマンドです。
INCB	受信バイト数設定機能付きの INPB コマンドです。
RDS	シリアルポールを実行します。
DLM	デバイスメッセージのデリミタを設定します。
TOE	GP-IB ハンドシェークのタイムアウトを設定します。
SRQE	SRQ有効モードに設定します。
SRQD	SRQ無効モードに設定します。
SGA	ZS-6180 の GP-IB アドレスを設定します。
MCE	マルチコマンド有効モードに設定します。
MCD	マルチコマンド無効モードに設定します。
RST	ZS-6180 をリセットします。

8.コマンド詳細

REM

REN 信号を真に設定

書式

REM

GP-IB バス上の REN (リモートイネーブル)信号を真 (アクティブ Low)に設定します。

【引数】

なし

【注】

電源投入後、本機器は IFC を実行し REN 信号を真に設定します。

【例】

REM

GP-IB バスの REN 信号を真に設定します。

IFC

全機器のインターフェース機能を初期化

書式

IFC

GP-IB バス上の **IFC** (インターフェースクリア)信号に真(アクティブ **Low**)のパルスを 出力し、全機器の **GP-IB** インターフェース機能を初期化します。このパルスのパルス幅は 約100 µ s です。

【引数】

なし

【注】

電源投入後、本機器は IFC を実行します。

【例】

IFC

全機器のインターフェース機能を初期化します。

DCL

全機器を初期化

書式

DCL

GP-IB バス上の全機器に対して DCL (デバイスクリア)メッセージを送出します。DC 機能 を持つ全機器に初期化動作を要求します。

【引数】

なし

【例】

DCL

全機器を初期化します。

SDC

特定機器を初期化

書式

SDC [addresses]

GP-IB バス上の特定の機器に対してデバイスクリア要求をする SDC(セレクティッド デバイスクリア)メッセージを送出します。SDC メッセージは、対象の機器をリスナに指定 して使用します。

【引数】

addresses : 1 ~ 3 1 個のカンマで区切られた 1 0 進 2 桁の機器アドレスで、 機器アドレスの範囲は 0 0 ~ 3 0 です。

【例】

SDC 00, 01, 30

機器アドレス0,1,30の機器を初期化します。

GTL

機器をローカル状態に設定

書式 (その1)

GTL

GP-IB バス上の **REN**(リモートイネーブル)信号を偽(インアクティブ **Hi**)に設定します。 **RL** 機能を持つ全機器にローカル状態への移行を要求します。

【引数】

なし

【例】

GTL

全機器をローカル状態に設定します。

書式(その2)

GTL [addresses]

GP-IB バス上の特定の機器に対して GTL (ゴートゥーローカル)メッセージを送出します。 GTL メッセージは、RL 機能を持つ特定の機器にローカル状態への移行を要求します。 GTL メッセージは、対象の機器をリスナに指定して使用します。

【引数】

addresses : 1~31個のカンマで区切られた10進2桁の機器アドレスで、 機器アドレスの範囲は00~30です。

【注】

GTL アドレスに ZS-6180 の GP-IB アドレスを指定した場合の動作は保証できません。

【例】

GTL 00, 01, 30

機器アドレス0,1,30の機器をローカル状態に設定します。

LLO

機器をローカル状態禁止に設定

書式

LLO

GP-IB バス上の全機器に対して LLO(ローカルロックアウト)メッセージを送出します。LLO メッセージは、RL 機能を持つ全機器にローカル状態への移行禁止を要求します。

【引数】

なし

【例】

LL0

全機器をローカル状態禁止に設定します。

GET

特定機器にトリガを発行する

書式

GET [addresses]

GP-IB バス上の特定の機器に対してトリガを発行する GET(グループエクセキュートトリガ) メッセージを送出します。GET メッセージは、対象の機器をリスナに指定して使用します。

【引数】

addresses : 1~31個のカンマで区切られた10進2桁の機器アドレスで、 機器アドレスの範囲は00~30です。

【例】

GET 00, 01, 30

機器アドレス0,1,30の機器にトリガを発行します。

CMD

インターフェースメッセージの送出

書式

CMD [messages]

GP-IB バス上にインターフェースメッセージを送出します。インターフェースメッセージとは、 **ATN**(アテンション)信号が真(アクティブ Low)のときに **DIO** 信号を使用して、アクティ ブコントローラからバス上の全ての機器に送出されるマルチラインメッセージです。



【注】

(1)MSG:インターフェースメッセージ
(2)b₁=DIO1...b₇=DIO7
(3) 2 次コマンドが必要
(4)最もしばしば用いられるサブセット
(5)以前のシステムとの互換性のため
(6)使用不可

アドレスコマンド GTL:Go To Local SDC:Selected Device Clear PPC:Parallel Poll Configure GET:Group Execute Trigger TCT:Take Control

ユニバーサルコマンド

LLO:Local Lock-Out DCL:Device Clear PPU:Parallel Poll Enable SPE:Serial Poll Enable SPD:Serial Poll Disable

【引数】

messages : 1~31個のカンマで区切られた大文字のアスキーキャラクタで表現した 16進2桁のインターフェースメッセージ。

【例】

CMD 3F, 20, 21, 43

3F(UNL), 20(LA0), 21(LA1), 43(TA3)を送出します。

TAD

特定機器をトーカに設定する

書式

TAD [address]

GP-IB バス上の特定の機器をトーカに設定します。

【引数】

address : 1個の10進2桁の機器アドレスで、機器アドレスの範囲は00~30です。

【例】

TAD 01

機器アドレス1の機器をトーカに設定します。

LAD

特定機器をリスナに設定する

書式

LAD [addresses]

GP-IB バス上の特定の機器をリスナに設定します。

【引数】

addresses : 1 ~ 3 1 個のカンマで区切られた 1 0 進 2 桁の機器アドレスで、 機器アドレスの範囲は 0 0 ~ 3 0 です。

【例】

LAD 00,01,30

機器アドレス0,1,30の機器をリスナに設定します。

DAT

デバイスメッセージの送出(文字列データ)

書式

DAT [ascii-chars]

GP-IB バス上にデバイスメッセージを送出します。メッセージの引数として、アスキーキャラ クタを使用します。

【引数】

ascii-chars : 0x21 ~ 0x7e 迄のアスキー文字列。 アスキー文字列は 4096 文字長以下でなければいけません。

【注】

マルチコマンド機能をご使用の場合、コロン ": "の文字はご使用できません。 本命令では、文字列の最終で GP-IB バス上にデリミタを出力しません。

【例】

DAT ABCD1234

GP-IB バス上にデバイスメッセージとして"ABCD1234"を送出します。

DATB

デバイスメッセージの送出(バイナリデータ)

書式

DATB [HByte-chars]

GP-IB バス上にデバイスメッセージを送出します。メッセージの引数として、バイト列を16 進アスキー文字列にして使用します。

【引数】

HByte-chars : 1~4096個のカンマで区切られた大文字のアスキーキャラクタで 表現した16進2桁のバイトデータ。

【注】

本命令では、文字列の最終で GP-IB バス上にデリミタを出力しません。

【例】

DATB 05, F0, 0A, A0

GP-IB バス上にデバイスメッセージとして 0x05,0xf0,0x0a,0xa0 を順番に送出します。

OUT

リスナ機器指定付きデバイスメッセージ の送出(文字列データ)

書式

OUT [listener-addr];[ascii-chars]

GP-IB バス上に1つのリスナ機器を指定して、デバイスメッセージを送出します。メッセージ の引数として、アスキーキャラクタを使用します。DLM 命令で設定されているデリミタをメッ セージの終端に付加し、GP-IB バス上に送出します。

【引数】

listener-addr	:	1 つの 10 進 2 桁のリスナ機器アドレスで、
		機器アドレスの範囲は 00~30 です。
ascii-chars	:	0x21~0x7e 迄のアスキー文字列。
		アスキー文字列は 4096 文字以下でなければいけません。

【注】

マルチコマンド機能をご使用の場合、コロン ": "の文字列はご使用できません。

【例】

OUT 01; 1234WXYZ

機器アドレス 1 をリスナに設定し、GP-IB バス上にデバイスメッセージとして"1234WXYZ" と DLM 命令で設定されているデリミタを終端に付加して送出します。

OUTB

リスナ機器指定付きデバイスメッセージ の送出(バイナリデータ)

書式

OUTB [listener-addr];[HByte-chars]

GP-IB バス上に1つのリスナ機器を指定して、デバイスメッセージを送出します。メッセージ の引数として、バイト列を16進アスキー文字列にして使用します。デリミタは常に EOI とし、 メッセージの最終バイトに送出します。

【引数】

listener-addr	:	1 つの 10 進 2 桁のリスナ機器アドレスで、
		機器アドレスの範囲は 00~30 です。
HByte-chars	:	1~4096 個のカンマで区切られた大文字のアスキーキャラクタで
		表現した 16 進 2 桁のバイトデータ。

【注】

本命令では、DLM 命令での設定は無視され、常にデリミタは EOI のみとなります。

【例】

OUTB 01; 50, F0, 0A, A0 機器アドレス 1 をリスナに設定し、GP-IB バス上にデバイスメッセージとして 0x50,0xf0,0x0a,0xa0を順番に送出し、最終バイトである 0xa0 と共にデリミタの EOI を送出 します。

IND

デバイスメッセージの受信(文字列データ)

書式

IND

GP-IB バス上に、既にトーカに指定済みの機器から、デバイスメッセージを受信します。受信 メッセージはアスキーキャラクタとして取り込まれ、DLM 命令で設定されているデリミタを受 信することで受信は終了します。本機器はトーカ機器からのデバイスメッセージを 8K バイト 迄受信できますが、8K バイトを超えるデバイスメッセージは読み捨てられます。本命令は、 命令発行直後にデータを取り込んでください。

この命令は、既にトーカに指定済みの機器から、繰り返しデバイスメッセージを受信する場合 に使用します。

【引数】

なし

【戻り値】

ascii-chars : 0x00~0xff 迄のアスキー文字列。但し、実際に使用する場合はトーカ機器 が印字可能なコードのみを送出することを確認して使用してください。

【注】

マルチコマンド機能をご使用の場合、本命令は最後にご使用ください。 戻り値において、エラーが発生した場合、受信データよりエラー情報が優先的に戻ります。

【例】

IND

トーカに指定済みの機器から、GP-IB バス上にデバイスメッセージとして送出してくるアス キー文字列 + デリミタ受信し、アスキー文字列を取り出します。

INDB

デバイスメッセージの受信 (バイナリデータ)

書式

INDB

GP-IB バス上に、既にトーカに指定済みの機器から、デバイスメッセージを受信します。前も って、DLM 命令でデリミタを EOI に設定した後、受信メッセージはバイト列を16進アスキ ー文字列として取り込まれ、デリミタの EOI を受信することで受信は終了します。本機器はト ーカ機器からのデバイスメッセージを 8K バイト迄受信できますが、8K バイトを超えるデバ イスメッセージは読み捨てられます。本命令は、命令発行直後にデータを取り込んでください。 この命令は、既にトーカに指定済みの機器から、繰り返しデバイスメッセージを受信する場合 に使用します。

【引数】

なし

【戻り値】

HByte-chars : 8K バイトまでのアスキーキャラクタで表現した 16 進 2 桁のバイト データ列。OUTB 命令の HByte-chars のカンマを取り去った形式。

【注】

マルチコマンド機能をご使用の場合、本命令は最後にご使用ください。 戻り値において、エラーが発生した場合、受信データよりエラー情報が優先的に戻ります。

【例】

I NDB

トーカに指定済みの機器から、GP-IB バス上にデバイスメッセージとして送出してくる 16 進2桁のアスキーバイトデータ列を取り出します。

INP

トーカ機器指定付きデバイスメッセージ の受信(文字列データ)

書式

INP [talker-addr]

GP-IB バス上に1つのトーカ機器を指定して、デバイスメッセージを受信します。受信メッセ ージはアスキーキャラクタとして取り込まれ、DLM 命令で設定されているデリミタを受信する ことで受信は終了します。本機器はトーカ機器からのデバイスメッセージを 8K バイト迄受信 できますが、8K バイトを超えるデバイスメッセージは読み捨てられます。本命令は、命令発 行直後にデータを取り込んでください。

【引数】

talker-addr : 1 つの 10 進 2 桁のトーカ機器アドレスで、その範囲は 00~30 です。

【戻り値】

ascii-chars : 0x00~0xff 迄のアスキー文字列。但し、実際に使用する場合はトーカ機器 が印字可能なコードのみを送出することを確認して使用してください。

【注】

マルチコマンド機能をご使用の場合、本命令は最後にご使用ください。 戻り値において、エラーが発生した場合、受信データよりエラー情報が優先的に戻ります。

【例】

INP 01

機器アドレス1をトーカに設定し、トーカから GP-IB バス上にデバイスメッセージとして送 出してくるアスキー文字列 + デリミタ受信し、アスキー文字列を取り出します。

INPB

トーカ機器指定付きデバイスメッセージ の受信 (バイナリデータ)

書式

INPB [talker-addr]

GP-IB バス上に1つのトーカ機器を指定して、デバイスメッセージを受信します。前もって、 DLM 命令でデリミタを EOI に設定した後、受信メッセージはバイト列を16進アスキー文字 列として取り込まれ、デリミタの EOI を受信することで受信は終了します。本機器はトーカ機 器からのデバイスメッセージを 8K バイト迄受信できますが、8K バイトを超えるデバイスメ ッセージは読み捨てられます。本命令は、命令発行直後にデータを取り込んでください。

【引数】

talker-addr : 1 つの 10 進 2 桁のトーカ機器アドレスで、その範囲は 00~30 です。

【戻り値】

HByte-chars : 8K バイトまでのアスキーキャラクタで表現した 16 進 2 桁のバイト データ列。OUTB 命令の HByte-chars のカンマを取り去った形式。

【注】

マルチコマンド機能をご使用の場合、本命令は最後にご使用ください。 戻り値において、エラーが発生した場合、受信データよりエラー情報が優先的に戻ります。

【例】

INPB 01

機器アドレス 1 をトーカに設定し、トーカから GP-IB バス上にデバイスメッセージとして送 出してくる 16 進 2 桁のアスキーバイトデータ列を取り出します。

INC

トーカ機器指定付きデバイスメッセージの バイト数指定受信(文字列)

書式

INC [talker-addr]; [Byte-chars]

GP-IB バス上に1つのトーカ機器を指定して、デバイスメッセージを受信します。受信メッセ ージはアスキーキャラクタとして取り込まれ、指定されたバイト数を受信することで受信は終 了します。このコマンドではデリミタ設定は無効です。また、EOI は出力しないようにしてく ださい。本機器はトーカ機器からのデバイスメッセージを 8K バイト迄受信できますが、8K バイトを超えるデバイスメッセージは読み捨てられます。本命令は、命令発行直後にデータを 取り込んでください。

【引数】

talker-addr	:	1 つの 10 進 2 桁のトーカ機器アドレスで、	その範囲は 00~30 です。
Byte-chars	:	1 つの 10 進 2 桁のバイト数指定データで、	その範囲は01~99です。

【戻り値】

ascii-chars : 0x00~0xff 迄のアスキー文字列。但し、実際に使用する場合はトーカ機器 が印字可能なコードのみを送出することを確認して使用してください。

【注】

マルチコマンド機能をご使用の場合、本命令は一番最後にご使用下さい。 戻り値において、エラーが発生した場合、受信データよりエラー情報が優先的に戻ります。

【例】

I NC 01; 04

機器アドレス1をトーカに設定し、トーカから GP-IB バス上にデバイスメッセージとして 送出してくるアスキー文字列を4バイト受信し、アスキー文字列を取り出します。

INCB

トーカ機器指定付きデバイスメッセージの バイト数指定受信(16進)

書式

INCB [talker-addr]; [Byte-chars]

GP-IB バス上に1つのトーカ機器を指定して、デバイスメッセージを受信します。指定された バイト数を受信することで受信は終了します。このコマンドではデリミタ設定は無効です。ま た、EOI は出力しないようにしてください。本機器はトーカ機器からのデバイスメッセージを 8K バイト迄受信できますが、8K バイトを超えるデバイスメッセージは読み捨てられます。本 命令は、命令発行直後にデータを取り込んでください。

【引数】

talker-addr	:	1つの 10 進 2 桁のトーカ機器アドレスで、	その範囲は 00~30 です。
Byte-chars	:	1 つの 10 進 2 桁のバイト数指定データで、	その範囲は01~99です。

【戻り値】

HByte-chars : 8K バイトまでのアスキーキャラクタで表現した 16 進 2 桁のバイト データ列。OUTB 命令の HByte-chars のカンマを取り去った形式。

【注】

マルチコマンド機能をご使用の場合、本命令は一番最後にご使用下さい。 戻り値において、エラーが発生した場合、受信データよりエラー情報が優先的に戻ります。

【例】

INPC 01;04

機器アドレス1をトーカに設定し、トーカから GP-IB バス上にデバイスメッセージとして 送出してくるデータを4バイト受信し、16進2桁のアスキーバイトデータ列を取り出します。

RDS

シリアルポールの実行

書式

RDS [addresses]

GP-IB バス上の特定の機器に対してシリアルポールを実行します。実行後、機器アドレスとス テータスバイトを返します。どの機器が SRQ を出したかは、ホストコンピュータで判断しま す。

【引数】

addresses : 1~31個のカンマで区切られた10進2桁の機器アドレスで、 機器アドレスの範囲は00~30です。

【戻り値】

adr-stb : 引数で指定した機器の機器アドレスと、その機器のステータスバイトを各々 16進2桁(つまりセットで16進4桁)になって戻ってきます。引数で指 定した機器アドレスが複数あれば、直後にそれらの機器の戻り値も付け足さ れます。最後にデリミタが付加されステータスバイトが40(16進)以上 の場合、その機器が SRQ を発生していることを示しています。

【例】

RDS 00,01,30 機器アドレス0,1,30の機器に対してシリアルポールをします。 次のような戻り値が返ってきた場合、機器アドレス0の機器がSRQを発生しています。

004001001E00

DLM

デバイスメッセージのデリミタ設定

書式

DLM [delimiter]

ZS-6180から GP-IB バス上ヘデバイスメッセージを出力する場合のデリミタを設定します。 電源ON直後は CR+LF+EOI と設定されています。

【引数】

delimiter : 1個の10進2桁のパラメータで、設定可能範囲は00~04です。 設定値とデリミタの対応は次の通りです。

設定値	デリミタ
00	CR+LF+EOI
01	LF+EOI
02	LF
03	CR+LF
04	EOI

【例】

DLM 01

デリミタを LF+EOI に設定します。

TOE

GP-IB ハンドシェークのタイムアウト設定

書式

TOE [time]

GP-IB ハンドシェークが停止してから再開するまでの時間を引数 time で設定し、ハンドシェ ークの停止期間がこの設定値を超えた場合『G-ERR』のエラーメッセージをホスト PC に送出 します。この際、ZS-6180 は原因となったハンドシェーク停止のリカバリ処理を行いません。 引数 time は、16 進 2 桁で表され、time の値に 100ms を掛けた値が実際の時間となります。 電源ON 直後は time の値は FF に設定され、25.5 秒にタイムアウトを設定しています。

【引数】

time : 1個の16進2桁のパラメータで、設定可能範囲は00~FFです。
 設定値と実際の時間の対応は次の通りです。

設定値	実際の時間		
00	無効(『P-ERR』を送出します)		
01	100 ms		
02	200 ms		
:	:		
:	:		
FF	25.5 sec		

【例】

T0E 02

『G-ERR』が送出されるまでの時間を 200ms に設定します。

SRQE

SRQ 有効モード設定

書式

SRQE

GP-IB システム上で SRQ が発生した場合、ホスト PC に SRQ を送出するモードに設定しま す。他のコマンドを実行中に SRQ が発生した場合、実行中のコマンドを完了後に SRQ メッセ ージを送出します。

【引数】

なし

【注】

本コマンドを実行する以前に GP-IB システム上で SRQ が発生していた場合、その SRQ を ZS-6180 は検出できません。ZS-6180 が SRQ を検出できるのは、SRQE モードになってい て SRQ が発生した場合のみです。したがって、本コマンドを実行した直後に SRQ を強制的 に解除するため、接続されている全機器に対して RDS コマンドを実行してください。

【送出メッセージ】

SRQ CR LF

【例】

SRQE

GP-IB システム上で SRQ が発生した場合、ホスト PC に SRQ を送出するモードに設定 します。

SRQD

SRQ 無効モード設定

書式

SRQD

GP-IB システム上で SRQ が発生した場合、ホスト PC に SRQ を送出しないモードに設定します。電源ON直後は、このモードに設定されています。

【引数】

なし

【例】

SRQD

GP-IB システム上で SRQ が発生した場合、ホスト PC に SRQ を送出しないモードに設定 します。

SGA

ZS-6180のGP-IBアドレスを設定

書式

SGA [address]

ZS-6180の GP-IB アドレスを設定します。電源ON直後の GP-IB アドレスは 00 に設定されます。

【引数】

address : 1個の10進2桁の機器アドレスで、機器アドレスの範囲は00~30です。

【例】

SGA 06

ZS-6180のGP-IBアドレスを6に設定します。

MCE

マルチコマンド有効モード設定

書式

MCE

マルチコマンドを有効とするモードに設定します。電源ON直後、**ZS-6180** はマルチコマンドを無効と設定されています。

【引数】

なし

【例】

MCE

マルチコマンドを有効とするモードに設定します。

MCD

マルチコマンド無効モード設定

書式

MCD

マルチコマンドを無効とするモードに設定します。電源ON直後、**ZS-6180** はマルチコマンドを無効と設定されています。

【引数】

なし

【例】

MCD

マルチコマンドを無効とするモードに設定します。

RST

ZS-6180の初期化

書式

RST

ZS-6180 を初期化します。このコマンドを実行すると、電源ON直後と同じ状態になります。 **R-ERR** でない限り、ホスト PC からいつでも **ZS-6180** をこのコマンドによって初期化できま す。

【引数】

なし

【例】

RST

ZS-6180 を初期化します。

第7章 サンプルプログラム

この章では、本製品に添付されている CD-ROM の中の¥SAMPLE¥フォルダに収めているサンプルプログラムの説明をします。

本製品に添付するプログラムは、Microsoft®社の VisualBasic6、VisualBasic.NET、 VisualC++6、VisualBasicC++.NET 及び Linux 用 gcc で作成しています。

プログラムの機能は、基本的な Telnet エミュレータです。

VisualBasic 及び VisualC++では、各バージョンとも2種類のプログラムを用意しています。 Lantronix 社の ComPort Redirector を使用した Telnet エミュレータ。 Winsock API または Win32 API を使用した TCP/IP の Telnet エミュレータ。

Linux では、1種類のプログラムを用意します。 TCP/IP の Telnet エミュレータ。

1. Lantronix 社の ComPort Redirector を使用した Telnet エミュレータ



<u>パーツの説明</u>

通信ウィンドウ(テキストボックス) ホストPCと**ZS-6180**との通信内容を表示するウィンドウ(最新の25行表示バイナリ非対応)。 送信ウィンドウ(テキストボックス) ホストPCが**ZS-6180**に対して送信するコマンドをここに記述します。 『閉じる』ボタン これを押すとプログラムを終了します。 **ComPort** 番号ウィンドウ(テキストボックス) **ComPort** Redirector で設定した ComPort 番号をユーザが入力します。 デリミタ設定ボックス(コンボボックス) デリミタ『CR』、『LF』、『CR+LF』を選択できますが、常に『CR+LF』を選択してください。 接続 / 切断(コマンドボタン) **ComPort** をオープン / クローズします。 送信ボタン(コマンドボタン) 送信ウィンドウに記述されたコマンドを送信します。

通信プロトコルは、19200bps、パリティ無し、ストップビット1、キャラクタビット長8とします。 通信速度は最大230.4kbpsまで可能です。この範囲でならば自由に設定して構いません。 2. Winsock API または Win32 API を使用した TCP/IP の Telnet エミュレータ



パーツの説明

通信ウィンドウ(テキストボックス) ホストPCとZS-6180との通信内容を表示するウィンドウ(最新の10行表示バイナリ非対応)。 送信ウィンドウ(テキストボックス) ホストPCがZS-6180に対して送信するコマンドをここに記述します。 『閉じる』ボタン これを押すとプログラムを終了します。 ZS-6180のIPアドレス設定ウィンドウ(テキストボックス) ZS-6180のポート番号設定ウィンドウ(テキストボックス) ZS-6180のポート番号をユーザが入力します。 接続 / 切断ボタン(コマンドボタン) ZS-6180とTCP/IPで接続 / 切断します。 送信ボタン(コマンドボタン) 送信ウィンドウに記述されたコマンドを送信します。 Linux 上で動作する TCP/IP の Telnet エミュレータ 本プログラムは、コンソールで動作します。 プログラム名: ZS6180smp

>		mapa@loc	alhost: /256	180	
ファイル(E)	編集(<u>E</u>)	表示(¥) 端末	(I) 移動(G)	ヘルブ(王)	
[nasa@localh connected to REM 2] END IFC 2] END CL 2] END duit 2 [nasa@localh	ost 256180] \$ 0 192,168,1, 0 192,168,1,	/256180smp 38'	192 168 1 3	<u>8 14000 7</u> ·····	• (1) • (1) • (2) • (3) • (5) • (5)

コンソール画面の説明

[masa@localhost ZS6180]\$はコマンドプロンプトです。画面の下線部がユーザの入力するところで す。プログラム名を入力して実行します。パスが通っていない場合、フルパス、または相対パスを入力 しなければならないかもしれません(例えば./ZS6180smpとか)。引数として、ZS-6180のIPアド レスとポート番号を入れてください。

- '無事に ZS-6180 と接続できた場合、このように表示されます。
- ZS-6180 に REM コマンドを送信します。
 ZS-6180 から END 応答がありました。
 ZS-6180 に IFC コマンドを送信します。
- ' ZS-6180 から END 応答がありました。 ZS-6180 に DCL コマンドを送信しました。
- ZS-6180から END 応答がありました。
 ZS6180smp プログラムに対して"quit"と入力してプログラム終了を指示します。プログラムは、この 指示により ZS-6180 との接続を解除します。
- プログラムは終了し、コマンドプロンプトに戻ります。

第8章 用語集

■ .NET(ドット・ネット)

Microsoft 社が 2000 年 7 月に発表した、ネットワークベースのアプリケーション動作環境を提供するシス テム基盤。同社の「Windows DNA」戦略をさらに進化させたもの。インターネットを含むネットワーク上に散 在したアプリケーションが自らの機能を「サービス」として公開し、各種の端末から利用するための基盤と なるソフトウェアや記述言語・プロトコルなどの規約の集合を構築することを目指している。

100BASE-TX

Fast Ethernet. IEEE 802.3u 標準として定義されている,スター型イーサネットの代表例。2対のカテゴリ5のUTP,またはSTPを使用して構築するEthernet.最大ケーブル長は100mである。

■ 10BASE-T

ッイストペアケーブルを使った Ethernet の接続方式のこと。10BASE-Tの「10」は Ethernet の伝送速度 10Mbps を、「-T」はツイストペアケーブルをそれぞれ表わす。この形態では、ネットワークを構成する各 ノードはハブによってスター状に接続され、ノード同士をハブなしで直接接続することはできない(特殊な 結線をしたツイストペアケーブルを使えば2ノードに限り直結できるが、一般的ではない)。ハブからネット ワークカードまでの最大長は 100m である。

■ ARP 【アドレス解決プロトコル】

TCP/IP ネットワークにおいて、IP アドレスから Ethernet の物理アドレス(MAC アドレス)を求めるのに使われるプロトコル。物理アドレスを元に IP アドレスを求めるのは RARP(Reverse ARP)。

AutoIP 【Dynamic Configuration of IPv4 Link-Local Addresses】
 IPv4で自動的に IP アドレスを割り当てるプロトコル。原理は、適当なアドレスを選び、ARP で問い合わせてみて応答が無ければ、そのアドレスを割り当てる。ルータは超えられない。

■ BSC [BISYNC]

1964 年に IBM 社によって開発されたデータ伝送方式。調歩同期式伝送手順とも呼ばれ、一対一の近距離の 情報伝送に用いられる。多くのパソコンにも標準的に設置されている通信伝送方式であり、簡便な通信処理 装置として広く用いられている。この規格の伝送手順は、その物理的伝送媒体の実現として RS-232C として 定義された規格を用いることが多く、RS-232C といえば BSC 手順、BSC 手順といえば RS-232C という関係 になっている場合が多い。

■ BOOTP 【BOOTstrap Protocol】

TCP/IP ネットワーク上で、クライアントマシンがネットワークに関する設定をサーバから自動的に読みこ むためのプロトコル。RFC 951 として規定されている。BOOTP に対応したクライアントはホスト名やドメイ ン名、IP アドレス、サブネットマスク、DNS サーバなどを自動設定してくれるので、人力で設定する手間が 省ける。

CSMA/CD [Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection]

「搬送波感知多重アクセス/衝突検出方式」の略。LAN で利用される通信方式の一つで、Ethernet がこれを 採用している。データを送信したいノード(機器)はケーブルの通信状況を監視し(Carrier Sense)、ケーブル が空くと送信を開始する。このとき、もし複数のノードが同時に送信を開始するとケーブル内でデータが衝 突して壊れるので(Collision Detection)、両者は送信を中止し、ランダムな時間待って送信を再開する。 の方法に従うと、1本のケーブルを複数のノードが共有して、互いに通信する(Multiple Access)ことができ る。

■ COM ポート 【communication port】

PC/AT 互換機のシリアルポートや外部通信機能のある拡張ボードなど。また、それらに対応したパソコン 側のコネクタを指すこともある。0S がシリアルポートを管理する際に「COM1」「COM2」…と名前を付ける ことから、この呼び名が生まれた。これらは「RS-232C ポート」と呼ばれることもある。ほとんどの PC/AT 互換機で背面に二つ用意されており、コネクタ形状は、D-Sub25 ピンか D-Sub9 ピンがほとんどである。

DHCP [Dynamic Host Configuration Protocol]

インターネットに一時的に接続するコンピュータに、IP アドレスなど必要な情報を自動的に割り当てる プロトコル。DHCP サーバには、ゲートウェイサーバや DNS サーバの IP アドレスや、サブネットマスク、 クライアントに割り当ててもよい IP アドレスの範囲などが設定されており、ダイヤルアップなどの手段を 使ってアクセスしてきたコンピュータにこれらの情報を提供する。クライアントが通信を終えると自動的に アドレスを回収し、他のコンピュータに割り当てる。

■ DMZ 【非武装地帯】

「非武装地帯」の略。インターネットに接続されたネットワークにおいて、ファイヤーウォールによって 外部ネットワーク(インターネット)からも内部ネットワーク(組織内のネットワーク)からも隔離された区域 のこと。外部に公開するサーバをここに置いておけば、ファイヤーウォールによって外部からの不正なアク セスを排除でき、また万が一公開サーバが乗っ取られた場合でも、内部ネットワークにまで被害が及ぶこと はない。

■ Ethernet 【イーサネット】

Xerox 社と DEC 社(現在は Hewlett Packard 社の一部門)が考案した LAN 規格。Ethernet は IEEE 802.3 委員 会によって標準化された。アクセス制御には CSMA/CD を採用している。現在、特殊な用途を除いて、ほと んどの LAN は Ethernet である。Ethernet の接続形態には、1 本の回線を複数の機器で共有するバス型と、集 線装置(ハブ)を介して各機器を接続するスター型の2種類がある。また、最大伝送距離や通信速度などによってもいくつかの種類に分かれる。

■ Fast Ethernet 【ファストイーサネット】

通信速度を 100Mbps に高めた高速な Ethernet 規格。Fast Ethernet には、より対線を利用した 100BASE-TX と光ファイバーを利用した 100BASE-FX がある。100BASE-TX 用の機器は 10BASE-T と互換性のあるものが 多く、1つのネットワークに混在させることができる。Fast Ethernet をさらに高速化して 1Gbps の通信速度 を実現する Gigabit Ethernet 規格の策定が進んでいる。

■ FTP 【File Transfer Protocol】

インターネットやイントラネットなどの TCP/IP ネットワークでファイルを転送するときに使われるプロトコル。現在のインターネットで HTTP や SMTP/POP と並んで頻繁に利用されるプロトコルである。FTP は IETF によって RFC 959 で定義されている。

■ Gigabit Ethernet 【ギガビットイーサネット】

通信速度を 1Gbps に高めた高速な Ethernet 規格。Gigabit Ethernet 規格では、光ファイバーを利用した 1000BASE-SX 規格と 1000BASE-LX 規格が IEEE 802.3z として標準化されている。広く普及している 10BASE-T や 100BASE-TX と互換性のあるカテゴリー5 のより対線を用いた規格も策定されている。

■ MAC 【媒体アクセス制御】

LAN などで利用される伝送制御技術。OSI 参照モデルではデータリンク層(第2層)の下位副層に当たり、フレーム (データの送受信単位)の送受信方法やフレームの形式、誤り検出方法などを規定する。MAC にはいくつかの種類があり、Ethernet に使われる CSMA/CD や、Token Ring や FDDI などに使われるトークン・パッシング方式などが有名。

■ MAC アドレス 【MAC Address】

各 Ethernet カードに固有の ID 番号。全世界の Ethernet カードには1枚1枚固有の番号が割り当てられて おり、これを元にカード間のデータの送受信が行われる。IEEE が管理・割り当てをしている各メーカーごと に固有な番号と、メーカーが独自に各カードに割り当てる番号の組み合わせによって表される。

■ RJ-45

ケーブルをつなぐコネクタ形状の一つ。Ethernet ケーブルや ISDN 回線などで使われる、8 芯のモジュラ式 コネクタ。電話回線で使われる RJ-11 に形状が似ているが、こちらのほうが一回り大きい。ノイズ耐性など により複数の「カテゴリ」に分かれ、カテゴリが高いほど品質が高く高価である。