


ZS-6720D 内部スイッチ設定用 分解方法について



ZS-6720D 製品は、
表示部の枠部分を外すことにより
下の画像の状態に分解できます。




※上2か所、下2か所
4か所あります




左の画像のように、表示部の枠は
4か所の凸ではめ込み式になっています。


ご注意！
外す際は、力を入れすぎると
破損する場合がございます。



表示部の枠を外すと
内部基板が引き出せるようになります。



内部の基板を上から見た図



内部スイッチ

1 ~ 6

※設定につきましては、製品の取扱説明書を参照願います。

また、組み立てる際は逆の手順で組み立てて下さい。